

Inobacter PDC adaptation 0.72 g/100 L - 18 gram/2500 L. Pakning 25hL Nettovægt 41 gram (18 gram bakterier + 23 gramAktivator)								
	Adaption	Adaptation	Adaptation	Amplifikation	Inocculering			Gær PDC adaptationiom
Volumen	Step 1	Step 2	Step 3	Step 4	step 5	Step 6	Step 7	Step 8
	vand + vin (1+1) plus bakterier	starter 1 + vin (1+1)	Step 2 + Vin (1+1)	Udtag 3% af cuvee tilsæt Step 3	Inocculering i tank	24-30 dage efter	kuldestabilisering	2. gæring
	1. døgn	2. døgn	3. døgn	4.-5. døgn	24 døgn			
10 L	10 ml + 10 mL = 20 mL plus 0,075 g bakterier	20 ml + 20 mL = 40 mL	40 mL + 40 mL = 80 mL	300 mL + 80 mL = 380 mL	10-0,07-0,3+0,38 = 10,01 L			
20 L	20 ml + 20 mL = 40 mL plus 0,15 g bakterier	40 ml + 40 mL = 80 mL	80 mL + 80 mL = 160 mL	600 mL + 160 mL = 760 mL	20-0,14-0,6+0,76 = 20,02 L			
50 L	50 mL + 50 mL = 100 mL plus 0.50 G Inobacter	100 ml + 100 ml = 200 ml	200 ml + 200 mL = 400 mL	1500 ml + 400 mL = 1900 mL	50.- 0,35-1.5+1,9 = 50,05 L			
100 L	100 ml + 100 mL = 200 ml plus 0.72 g bakterier	200 mL + 200 mL = 400 mL	400 mL + 400 mL = 800 mL	3 L + 800 mL = 3.8 L	100-0.7-3 + 3,8 = 100,1 L			
500 L	500 mL + 500 mL = 1 L plus 3.6 g bakterier	1 L + 1 L = 2 L	2 L + 2 L = 4 L	15 L + 4 L = 19 L	500 -3,5-15 + 19 = 500,5 L			
2500 L	2,5 L + 2,5 L = 5 L plus 18 g bakterier (1 pose 25 hL)	5 L + 5 L = 10 L	10 L + 10 L = 20 L	75 L + 20 L = 95 L	2500-17,5-75 + 95 = 2502.5 L			
5000 L	5 L + 5 L = 10 L plus 36 g bakterier (2 poser 25 hL)	10 L + 10 L = 20 L	20 L + 20 L = 40 L	150 L + 40 L = 190 L	5000-34-150+190 = 5005 L			
	inkuber 1 døgn ved 20-23 C	Inkuber 1 døgn ved 20-23 C	Inkuber 1 døgn ved 20-23 C	Inkuber 1-2 døgn ved 18-20 C	Inkuber 24 døgn ved 18-20 C			
	5.0-5.5 % alc, pH=>3.2 Evt miniafsyring ??	7,5-8,0 % alc, pH>3.1	9-10% alc, pH>3,0	10-11 % alc, pH>2,9	Max 11 % alc, pH>2,85 (slut > 2,9)		Tilsæt Sulfat 2 g/100 L	
	TSO2 30 ppm i vin						Start kuldestabilisering	
	TSO2 15 ppm i blanding						Evt syrejustering	
Accuvin Quicktest Malic Acid	Tilsæt evt Aktivator	Check Æblesyrefald med Quicktest < 250 mg/L inden start af step 2 OK	Check Æblesyrefald med Quicktest < 250 mg/L inden start af step 3 OK	Check Æblesyrefald med Quicktest < 250 mg/L inden start af step 4 OK	Check Æblesyrefald med Quicktest < 250 mg/L inden start af step 5 OK	Check Æblesyrefald med Quicktest < 250 mg/L efter afslutning af step 6 OK		tilsæt evt. IOC Hydra PC gærforstærker
Foss Winescan SO2						Foretag Winescan analyse Vinsyre indhold ? Æblesyre indhold ? Vinsyre/æblesyre >1	Foretag WineScan analyse	
R-Biopharm RIDA-CUBE Scan	Foretag Ethanol-måling på Grundvinen. Check om <11 %vol er overholdt						Ethanol ? Æbblesyre ?	Foretag ethanolmåling. Check for Ethanol < 11.0 %vol
R-Biopharm RIDA-CUBE Scan	Foretag TSO2 måling NB TSO2 bør ikke være over 40-60 ppm i grundvinen						Foretag FSO2 måling	
R-Biopharm RIDA-CUBE Scan								